molift®

USER MANUAL

Molift Hammock Sling

Molift offers a broad range of slings for all movement needs. The slings are designed to distribute weight and pressure in such a way as to be as comfortable as possible, and therefore vary both in model and size. Molift focuses on safety and comfort, and recommends individual trial of the slings. Colour codes help you to find the correct size. We design and produce our slings in Norway, in accordance with the same quality constraints as the Molift lifts, and all slings are tested and approved in accordance with NS-EN ISO 10535. Molift recommends using Molift slings with Molift lifts.

Molift Hammock Sling

Size	Article Number	Comments
One size	Art. no 3047000	Hammock Sling according to specification
One size	Art. no 3047001	Wool liner according to specification
One size	Art. no 3047002	Fleece liner according to specification

- a sling from molift® designed for life

Molift Hammock Sling

Molift Hammock Sling is a plain, unpadded sling that shapes itself to the body. The sling is intended to remain beneath the user after the lift and the move have been completed. It is made from a polyester mesh material that allows body moisture and heat to pass through. Molift Hammock Sling provides a comfortable seating position with full support. If desired, it can be delivered with a soft, skin-friendly and removable lining. The lining comes in two versions, fleece or thin wool.

The Molift Hammock Sling is designed to provide optimum support. This is why this sling often has to be specially adapted to individual users.

Molift Hammock Sling can be washed at 85°C or autoclaved at 85°C for 30 minutes.
NB! The linings must be washed separately at 40°C.

Torn, worn or in any way damaged slings/straps can break, and lead to injury. Only use slings that are in good condition. Destroy and discard old, useless slings.

Lifting and moving patients always involves a certain degree of risk. ***Read the lift's user manual carefully!*** *It is important to understand and be familiar with the equipment, and only trained personnel should use it. Ensure that the sling fits the lift you have chosen, and that it is correct for the situation it is to resolve. Show caution and care when you use the lift and its accessories because you, as a carer, are responsible for the safety of the patient*

Molift Hammock Sling is designed to fit the Molift 4-point suspension and is intended as an accessory to Molift lifts. The lift's user manual indicates which slings can be used with it.

Using the sling

The lift suspension points must always be arranged across the patient (user) to be lifted, as shown to the left in the illustration below.



When using the sling for a two-point suspension, it must be used diagonally, i.e. the loops on the sling must be hung on hooks diagonally across from each other.

Lift and movement from/to the recumbent position.

If the bed has a backrest, use this and follow the instructions for lifting and moving from the seated position. We recommend using a sling with a headrest when lifting from a recumbent position.

When lifting from a bed with height adjustment, adjust it to the correct working height. Remember the correct working position to protect your back!



- If possible, turn the user to the recovery position. Fold the sling in the middle and place it behind the user's back. Then turn the user over to the opposite side, and pull out the sling. Ensure that the user is positioned in the centre of the sling.

Be careful when you lay the user on his or her side. Ensure that you hold the user back so he or she does not roll over and out of the opposite side of the bed.

- Position the lift with the suspension points over the user. Ensure that you do not lower the suspension points down onto the user. Ensure that the suspension points are centred over the user before you lift. Remember that the wheels on the mobile lift must NOT be locked.

Ensure that the sling is positioned correctly and that the lift loops are attached correctly to the lift before you begin to lift.

- When lifting from a bed, the user is raised until the seat is off the mattress, then the legs are lifted and the user turned towards you so that the feet are outside the edge of the bed.
- Carry out the movement, and lower the user carefully. Remove the loops on the sling from the suspension points. Leave the sling in place or remove it as follows: Roll the user towards you and fold the sling. Roll the user to the other side (preferably in the recovery position). Remove the sling and adjust the user in the bed.

Be careful when you lay the user on his or her side. Ensure that you hold the user back so he or she does not roll over and out of the opposite side of the bed.

Lift and movement to and from the seated position

It is easier to lift from a seated position than from lying. If the user has a backrest in the bed, use this and follow the instructions below.

If the user's physique and abilities allow, he or she should be encouraged to participate actively when the sling is positioned.

- Lean the user forward while you hold one arm round him or her. Push the sling as far down the user's back as possible.

Remember the correct working position to protect your back!

- Pull the sling forward under the user.
- Hook the loops onto the lift hooks.
- If you are lifting from a wheelchair, apply the wheelchair brake so it does not move. Lift the user so he or she is clear of the chair, etc. and move him or her. You do not have to lift high.

Ensure that the lift loops are attached correctly to the lift before you begin to lift.

- Lower the user carefully down into the chair, take the loops off the hooks and remove the lift. If moving to a wheelchair, the brakes must be on to prevent the wheelchair from moving.

Remember the correct working position to protect your back!

- The sling can remain under the user.

molift®
designed for life

Molift AS
Ole Deviksvei 44
0668 OSLO, Norway
Teleph:(+47) 40001004 *www.molift.com*
Fax: (+47) 40001008 *info@molift.com*

Extension loops

If necessary, extension loops can be used to achieve greater distance to the suspension points. The loops are used in pairs on the shoulder or leg loops.

Art.no: 3013000 (2 piece set)

Washing instructions

Molift Hammock Sling is made from polyester mesh, with polyester tapes, and can be washed at 85º C and autoclaved at 85º C for 30 min.

The wool and fleece linings can be washed at 40°C.

Size guide for sling sizes

The choice of sling size is determined by the user's weight and body shape/size.



SWL (Safe Working Load) is 300 kg for Molift Hammock Sling.

- Descienda con cuidado al usuario dentro de la silla, desmonte los lazos de los ganchos y retire la grúa. Si el traslado se hace a una silla de ruedas, hay que activar los frenos para evitar que la silla se mueva.

¡Acuérdese de la posición de trabajo correcta para no cansar la espalda!

- La cincha puede permanecer debajo del usuario.

molift®
designed for life

Molift AS
Ole Deviksvei 44
0668 OSLO, Noruega
Teléfono: (+47) 40001004 *www.molift.com*
Fax: (+47) 40001008 *info@molift.com*

Lazo adicional

En caso de necesidad, se pueden utilizar lazos adicionales para obtener una mayor distancia a la suspensión de elevación. Los lazos se aplican de dos en dos en los lazos de hombro o de pierna.

Art.Nº: 3013000 (juego de 2 piezas)

Instrucciones de lavado

La hamaca Molift está hecha en tela malla de poliéster, cinta de poliéster; permite lavado a 85º C y puede autoclavarse a 85º C durante 30 min.

Los forros de lana y fleece pueden lavarse a 40° C.

Guía para elección de tamaño de cincha

La elección del tamaño y de la forma de la cincha depende tanto del peso de la persona como de la forma/tamaño del cuerpo de la persona.



La carga de trabajo segura (SWL = Safe Working Load) es de 300 Kg. para la hamaca Molift

se sitúe en el medio de la cincha.

Tenga cuidado al poner de costado al usuario. Procure contenerlo de modo que no se dé vuelta y se caiga de la cama del otro lado.

- Coloque la grúa con la suspensión de elevación encima del usuario. Tenga cuidado de no bajar la suspensión tanto que toque al usuario. Procure que la suspensión se centre encima del usuario antes de levantar. Tenga en cuenta que las ruedas NO deben cerrarse en una grúa móvil.

Tenga cuidado de que la cincha esté correctamente situada y que los lazos de suspensión se hayan fijado bien en la suspensión de elevación antes de comenzar a levantar.

- En la transferencia desde la cama, hay que levantar al usuario hasta que la cola se separe del colchón, luego hay que subir las piernas y el usuario es girado hacia usted de modo que los pies cuelguen fuera del borde de la cama.
- Haga la transferencia y baje al usuario con cuidado. Suelte los lazos en la cincha de la suspensión de elevación. Deje la cincha o retírela de la siguiente manera: Acomode al usuario hacia usted y pliegue la cincha. Coloque al usuario en el otro costado (preferentemente en posición lateral estable). Retire la cincha y acomode al paciente en la cama.

Tenga cuidado al poner de costado al usuario. Procure contenerlo de modo que no se dé vuelta y se caiga de la cama del otro lado.

Elevación y traslado a y desde posición sentada

Es más fácil levantar desde una posición sentada que desde una posición acostada. Si la cama tiene un respaldo, úselo y siga las instrucciones a continuación.

Si el físico y las capacidades lo permiten, hay que animar al usuario a que participe activamente en la colocación de la cincha, por ejemplo, inclinándose hacia adelante.

- Incline al usuario hacia adelante poniendo un brazo alrededor de él/ella. Acomode la cincha lo más bajo posible en la espalda del usuario.

¡Acuérdese de la posición de trabajo correcta para no cansar la espalda!

- Tire hacia adelante la cincha debajo del usuario.
- Enganche los lazos en los ganchos de elevación.
- Si la elevación tiene lugar desde una silla de ruedas, active el freno de modo que la silla no se mueva. Levante al usuario de modo que se separe de la base, y haga la transferencia. No hace falta una elevación muy alta.

Tenga cuidado de que los lazos de suspensión se hayan fijado bien en la suspensión de elevación antes de comenzar a levantar.

Hamaca Molift

La hamaca Molift es una cincha sencilla sin colchado que se cierra alrededor del cuerpo. La cincha se ha concebido para poder permanecer debajo del usuario una vez realizados la elevación y el traslado. Está hecha de una tela malla de poliéster que deja pasar la humedad y el calor del cuerpo. La hamaca Molift da una posición sentada confortable con soporte total. Se suministra con un forro protector de la piel, blando y desmontable (opción). El forro es de fleece o de lana fina.

La hamaca Molift está diseñada para dar el mayor soporte. Esta es la razón por la cual la hamaca en muchos casos se hace a la medida de cada uno de los usuarios.

La hamaca Molift permite lavado a 85° C o puede autoclavarse a 85° C durante 30 minutos.
Atención: Los forros deberán lavarse por separado a 40° C.

Las cinchas/presillas agrietadas, deshiladas o de otra manera dañadas pueden romperse y causar lesiones personales. Por ello, use únicamente las cinchas en buen estado. Destruya y deseche las cinchas desgastadas.

La elevación y el traslado de un paciente siempre implica cierto riesgo. ***Lea detenidamente el manual del usuario para la grúa.*** *Es importante tener un buen conocimiento y una buena comprensión del equipo y solamente el personal instruido debe usarlo. Cerciórese de que la cincha corresponda a la grúa elegida y de que sea la apropiada para la situación que requiere una solución. Tenga cuidado al usar la grúa y sus accesorios ya que como enfermero es usted el responsable de la seguridad del paciente.*

La hamaca Molift se ha concebido para la suspensión Molift de cuatro puntos y sirve como accesorio de las grúas Molift. Las diferentes combinaciones de cinchas y grúas están indicadas en el manual del usuario para la grúa.

Uso de la cincha

La suspensión de elevación siempre debe colocarse transversalmente en la persona (usuario) que hay que levantar, de acuerdo con la figura de la ilustración a continuación.



Al usar la cincha con suspensión de elevación en dos puntos, la suspensión de elevación debe colocarse diagonalmente, es decir, los lazos de la cincha se enganchan en diagonal, uno en frente del otro.

Elevación y traslado desde/a posición acostada

Si la cama tiene un respaldo, úselo y siga las instrucciones de elevación y traslado desde posición sentada. Al levantar desde posición acostada, recomendamos una cincha con soporte de cabeza.

En la transferencia desde una cama con regulación de la altura, ajústela a la altura de trabajo correcta. ¡Acuérdese de la posición de trabajo correcta para no cansar la espalda!



- Si fuera posible, coloque al usuario en posición lateral estable. Pliegue la cincha en el medio y colóquela en la espalda del usuario. Luego coloque al usuario del otro costado y tire la cincha hacia adelante. Cuide de que el usuario

molift®

MANUAL DE USO

Hamaca Molift

Molift ofrece un amplio surtido de cinchas para cualquier necesidad de traslado o transferencia. Las cinchas están diseñadas para distribuir uniformemente el peso y la carga y para obtener el mayor confort; existen, por ello, muchos modelos y tamaños. Molift da alta prioridad a la seguridad y el confort y recomendamos que se ejecute una prueba individual de las cinchas. Nuestro código de color le ayuda a encontrar el tamaño correcto. Diseñamos y fabricamos nuestras cinchas en Noruega, en conformidad con las mismas normas de calidad que aplicamos para las grúas de Molift; todas las cinchas están probadas y homologadas de acuerdo con la norma NS-EN ISO 10535. Molift recomienda utilizar las cinchas Molift junto con las grúas Molift.

Hamaca Molift

Tamaño	Número de artículo	Comentario
Tamaño único	Art. Nº 3047000	Hamaca según especificación
Tamaño único	Art. Nº 3047001	Colchoneta de lana según especificación
Tamaño único	Art. Nº 3047002	Colchoneta de fleece según especificación

- una cincha de molift® designed for life